



Прессы

Инструкция по эксплуатации

KSC-10 A
KSC-15 A
KCK-15 A
KCK-30 A



1 Инструкция по технике безопасности

- 1.1 Не превышайте мощность гидравлического пресса, на которую он рассчитан
- 1.2 Не превышайте длины хода поршня, указанной на ярлыке и красной отметки на поршне.
- 1.3 Держите руки и корпус на расстоянии от пресса во время работы
- 1.4 Защищайте глаза и лицо во время работы.
- 1.5 Перед работой обеспечьте надёжную безопасность рабочего пространства
- 1.6 В качестве дополнительной меры безопасности пресс снабжен предохранительным клапаном №7, убирать который или вмешиваться в его работу запрещается.
- 1.7 Несоблюдение основных правил может причинить ущерб человеку и негативно сказаться на работе пресса.

2 Подготовка пресса к работе

- 2.1 Прочно зафиксируйте пресс на плоской поверхности
- 2.2 Установите и надёжно зафиксируйте стол.
- 2.3 Установите гидравлический цилиндр, используя соответствующую отвертку
- 2.4 Перед использованием пресса необходимо выпустить весь воздух, который может находиться в гидравлическом цилиндре. Для этого поверните клапан №3 влево. Затем, с помощью рычага прокачайте насос несколько раз.
- 2.5 Закройте клапан №3, повернув его по часовой стрелке до упора.
- 2.6 После работы верните поршень в прежнее положение.

3 Техническое обслуживание

- 3.1 Регулярно смазывайте все подвижные части
- 3.2 Всегда храните пресс чистым и защищенным от негативного влияния окружающей среды
- 3.3 При необходимости замены масла о его объеме можно узнать из детализовки
ВАЖНО: избыток масла может негативно сказаться на работе пресса.
- 3.4 Используйте только гидравлическое масло марки HL или HM со степенью вязкости 30 по международным стандартам при температуре 40°. Условная вязкость по Энглера – 3 при температуре 50°.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: Никогда не используйте тормозную жидкость
- 3.5 Для заказа запасных частей используйте детализовку.

4 Ремонт

Техническое обслуживание и ремонт должны осуществляться только квалифицированным персоналом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KSC-10 A
KSC-15 A
KCK-15 A
KCK-30 A

MEGA

Nº	NOMBRE/DESCRIPTION DESIGNATION	MODEL			
		KSC-10A 10 t	KSC-15A 15 t	KCK-15A 15 t	KCK-30A 30 t
		REF.			
1	Palanca/Handle/Levier	BK-05/1113	BK-05/1113	BK-05/1113	BK-05/1113
2	Botella/Hy.Unit./Ens.Hydr.	BK-05/C25	BK-05/C25	BK-05/C25	BK-05/C25
3	Descarga/Release/Desccte.	BM-04/1125	BM-04/1125	BM-04/1125	BM-04/1125
4	O-Ring	MG-2/1130	MG-2/1130	MG-2/1130	MG-2/1130
5	Bola/Ball/Bille	ME-1501/1212	ME-1501/1212	ME-1501/1212	ME-1501/1212
6	Bola/Ball/Bille	ME-1501/1149	ME-1501/1149	ME-1501/1149	ME-1501/1149
7	Válvula seg./Safety valve/Soupape sécurité	MG-2/C9	MG-2/C9	MG-2/C9	MG-2/C9
8	Tornillo/Screw/Vis	KCK-15/1309	KCK-15/1309	KCK-15/1309	KCK-15/1309
8.1	Casquillo/Bushing/Douille	BKN-07/1475	BKN-07/1475	BKN-07/1475	BKN-07/1475
9	Tuerca/Nut/ECrou	EF-1.5/1318	EF-1.5/1318	EF-1.5/1318	EF-1.5/1318
10	Muelle/Spring/Ressort	MG-2/1161	MG-2/1161	MG-2/1161	MG-2/1161
11	Collarín/Seal/Coupelle	MG-2/1133	MG-2/1133	MG-2/1133	MG-2/1133
12	Portapalanca/Handle socket/Chape porte-levier	BKN-07/C7	BKN-07/C7	BKN-07/C7	BKN-07/C7
13	Muelle/Spring/Ressort	BK-1/1282	BK-1/1282	BK-1/1282	BK-1/1282
14	Tapón/Plug/Bouchon	ME-12001/1139	ME-12001/1139	ME-12001/1139	ME-12001/1139
15.1	Racord/Connect./Raccord	A-5578	A-5578	A-5578	A-5578
16	O-Ring	MB-22-A/1130	MB-22-A/1130	MB-22-A/1130	MB-22-A/1130
17		-	-	-	-
18.1	Tornillo/Screw/Vis	Y-2/1160	Y-2/1160	Y-2/1160	Y-2/1160
19.1	Manómetro/Press.gaugeManomètre	A-5110	A-5110	A-5110	A-5110
20	Racord/Connect./Raccord	KCK-15/2121	KCK-15/2121	KCK-15/2121	KCK-15/2121
21	Manguera/Pipe/Tube	KSCM-15/1381	KSCM-15/1381	KSCM-15/1381	KSCM-15/1381
22	Camisa/Cylinder/Cylindre	CC-10-B/C25	K-15/C25	K-15/C25	K-30/C25
23	Anillo/Ring/Bague	KSCM-10/1674	CK-15/1674	CK-15/1674	CK-30/1674
24	Tuerca/Nut/ECrou	KSCM-10/1508	CM-15/1508	CM-15/1508	CM-30/1508
25					
26	Collarín/Seal/Coupelle	ME-10001/1134	ME-20001/1134	ME-20001/1134	ME-30001/1134
27	Aro/Ring/Bague	TR-2/1164	CC-20/1164	CC-20/1164	CSK-30/1164
28	O-Ring	CC-10/1348	ME-20001/1131	ME-20001/1131	CSK-30/1348
29	Pistón/Main piston/Piston	CC-10-B/C14	K-15/C14	K-15/C14	K-30/C14
30	Muelle/Spring/Ressort	CC-10/1240	K-15/1240	K-15/1240	K-30/1240
31	Guía pistón/Guide/Anneau	CC-10/1102	K-15/1102	K-15/1102	K-30/1102
32	Cabeza/Piston head/Tête	A-5042	MGK-15/1108	CK-50/1108	CK-50/1108
33	Tornillo/Screw/Vis	-	GN-20/1934	GN-20/1934	YMK-15/1408
34					
35	Bastidor/Frame/Châssis	KCM-15/1237-T	KCM-15/1237-T	KCM-15/1237-T	KCM-30/1237-T
36	Soporte de cilindro/ Cylinder s./Support vérin	KSCM-10/1464	KCM-15/1464	KCM-15/1464	KCM-30/1464
37	Casquillo/Bushing/Douille	KCM-15/2133	KCM-15/2133	KCM-15/2133	KCM-30/2133
38	Columna/Upright/Colonne	KSCM-15/1296-I	KSCM-15/1296-I	KCM-15/1296-I	KCM-30/1296-I
39	Bastidor/Frame/Châssis	KSCM-15/1237-D	KSCM-15/1237-D	KSCM-15/1237-D	KCM-30/1237-D
40	Eje/Axle/Axe	KCM-15/1197	KCM-15/1197	KCM-15/1197	KCM-30/1197
41	Arandela/Washer/Rondelle	MB-22-B/1295	MB-22-B/1295	MB-22-B/1295	KMM-30/2149
42	Tuerca/Nut/ECrou	TJM-2/1397	TJM-2/1397	TJM-2/1397	TJM-2/1540
43	Tubo/Pipe/Tube	KCM-15/1370	KCM-15/1370	KCM-15/1370	KCM-30/1370
44	Mesa/Table/Table	KMM-15/1334	KMM-15/1334	KMM-15/1334	KMM-30/1334
45	Eje/Axle/Axe	KCM-15/1670	KCM-15/1670	KCM-15/1670	KCM-30/1367
46	Tuerca/Nut/ECrou	MB-22-B/1405	MB-22-B/1405	MB-22-B/1405	MB-22-B/1405
47	Casquillo/Bushing/Douille	-	-	KCM-15/2206	KCM-15/2206
48	Eje/Axle/Axe	-	-	KCM-15/1264	KCM-30/1264
49	Arandela/Washer/Rondelle	AP-100/1553	AP-100/1553	AP-100/1553	AP-100/1553
50	Tuerca/Nut/ECrou	MB-22-B/1405	MB-22-B/1405	MB-22-B/1405	MB-22-B/1405
51	Eje/Axle/Axe	KCM-15/1670	KCM-15/1670	KCM-15/1670	KCM-15/1670
52	Tirante/Cross sect./Tirant	KMM-15/1333	KMM-15/1333	KMM-15/1333	KMM-30/1333
53	Asiento V/ V block/V cent.	KMG-15A/C15	KMG-15A/C15	KMG-15A/C15	KCK-30A/C15
54	Tornillo/Screw/Vis	KP-30/1948-A	KP-30/1948-A	KP-30/1948-A	KP-30/1948-A
55	Base/Foot/Semelle	KSCM-15/1330	KSCM-15/1330	KCM-15/1330	KCM-30/1330
56	Tope/Clip/Clip	KMM-15/1366	KMM-15/1366	KMM-15/1366	KMM-15/1366
57	Eje/Axle/Axe	KMM-15/1365	KMM-15/1365	KMM-15/1365	KMM-30/1365
58	Columna/Upright/Colonne	KSCM-15/1296-D	KSCM-15/1296-D	KCM-15/1296-D	KCM-30/1296-D
59	Tornillo/Screw/Vis	EF-1.5/1315	EF-1.5/1315	EF-1.5/1315	EF-1.5/1315
60	Tuerca/Nut/ECrou	ME-1002/1114	ME-1002/1114	ME-1002/1114	ME-1002/1114
61	S.bomba/P.plate/S.pompe	KCM-15/1684	KCM-15/1684	KCM-15/1684	KCM-30/1684
62	Eje/Axle/Axe	KCM-15/1197-D	KCM-15/1197-D	KCM-15/1197-D	KCM-30/1197-D
63	J.Rep./ Repair kit/ Kit rép.	RKSC-10A 4/11/14/16/23 26/27/28	RKSC-15A 4/11/14/16/23 26/27/28	RKCK-15A 4/11/14/16/23 26/27/28	RKCK-30A 4/11/14/16/23 26/27/28
	Cilindro/Cylinder/Vérin	CC-10-B	CM-15	CM-15	CM-30
	Bomba/pump/Pompe	BK-05	BK-05	BK-05	BK-05
cm ³	V.aceite/Oil-Huile volume	575	575	575	575

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KSC-10 A
KSC-15 A
KCK-15 A
KCK-30 A

MEGA

